



Eerste aansluiting

Uw spa zal in **Priming Mode (Pr)** gaan wanneer het toestel voor de eerste keer wordt aangesloten. Gedurende deze **Priming Mode** de "Jets" toetsen herhaaldelijk indrukken en ervoor zorgen dat er geen lucht in de leidingen of de pompen zit. Deze **Priming mode** duurt minder dan 5 minuten. Op "Warm" of "Cool" drukken om uit de **Priming mode** te gaan. De spa zal nu naar **Standard mode** gaan (zie verder ook onder **MODE**)

Indien er met verschillende knoppen moet geprogrammeerd worden (zie verder) kan het gebeuren dat de programmatie niet vlot verloopt als de knoppen té snel na elkaar worden ingedrukt !

Temperatuur (80°F-104°F / 26.0°C-40.0°C)

De laatst gemeten water temperatuur wordt op het scherm getoond. **De juiste watertemperatuur komt op het scherm als de pomp minstens 2 minuten heeft gedraaid.** Om af te lezen welke temperatuur is ingegeven, druk eenmaal op ofwel "Warm" ofwel "Cool".

Om de ingegeven temperatuur te wijzigen, druk je terug op "Warm" of "Cool" alvorens het scherm stopt met knipperen, op "Warm" om de temperatuur te verhogen, op "Cool" om de temperatuur te verlagen. Eens de nieuwe temperatuur ingesteld, stopt het scherm met knipperen na 3 seconden en geeft de gemeten temperatuurwaarde weer aan.

Jets 1 - POMP

Druk op "PUMP" of "Jets 1" om pomp 1 op en af te zetten en/of om de snelheid van de pomp te veranderen (indien voorzien). Indien de pomp draait op lage snelheid, zal ze automatisch stoppen na 4 uur. Indien de pomp draait op hoge snelheid, zal ze na 15 minuten stoppen. De pomp zal op gezette tijden automatisch op lage snelheid opspringen om het water te laten circuleren. De pomp kan dan via de display niet afgezet worden, maar wel op hoge snelheid gezet worden.

Jets 2/Jets3/Blower (indien aanwezig)

Druk op de overeenkomstige knop om de pomp op of af te zetten. De pomp zal stoppen met draaien na 15 minuten. Pomp 2 heeft op sommige uitvoeringen 2 snelheden

